



SailCAN Kullanım Kılavuzu


- 1- SailCAN.exe dosyasını açtıktan sonra "Connection" → "Open Connection Window" yolunu takip edin.




- 2- Açılan yeni pencereden "Add New Device Connection" butonuna tıklayın.



- 3- Gelen menüden “Serial Connection” seçiliyken ve Serial Port kısmında cihazın bağlı olduğu portu seçin ve “Create New Connection”a tıklayın.



- 4- Bağlantı ekranında “Status” bölümü “Connected” olana kadar bekleyin.



5- Son olarak "Speed" bölümünden dinleme yapmak istediğiniz CAN hızını seçip "Save Bus Settings" diyerek ayarları tamamlayın.

